

# Руководство пользователя



## Детский мини степпер DFC JUNIOR VT-2200

### ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ:  
мелкие детали не предназначены  
для детей младше 3 лет

## Основные меры предосторожности:

1. Сборка должна осуществляться взрослым.
2. Прочитайте все инструкции перед тем, как воспользоваться тренажером.
3. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования
4. Рекомендованный возраст ребенка: 3-7 лет.
5. Не предназначен для детей, чей вес превышает 68кг/150 фунтов.
6. Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
7. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
8. Храните мелкие разобранные детали в пластиковой упаковке в недосягаемости от детей и правильно утилизируйте упаковку.
9. Следует соблюдать осторожность при распаковке и сборке. Дети не должны трогать какие-либо детали, в том числе батарейки, или помогать собирать тренажер.
10. Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
11. Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
12. Ребенок должен обязательно надеть обувь перед использованием тренажера.
13. Надевайте подходящую одежду для использования тренажера. Избегайте одежды свободного покроя, которая может попасть в тренажер или которая ограничивает и затрудняет движения.
14. Не позволяйте детям стоять на тренажере.
15. Если какая-либо деталь тренажера сломана, немедленно прекратите его использование.
16. Тренажер необходимо проверять взрослому перед каждым использованием. Все болты и гайки необходимо подтягивать перед каждым использованием.
17. Взрослый должен проинструктировать детей перед использованием.
18. Установите тренажер на плоской ровной поверхности. Рекомендуется использовать маты.
19. Неправильное или чрезмерное использование может привести к травмам.
20. Немедленно прекратите тренировку, если ребенок почувствует головокружение, потерю сознания или истощение. Если ребенок имеет физические ограничения или восстанавливается после травмы, настоятельно рекомендуется использовать тренажер под присмотром специалиста или лечащего врача.
21. Взрослые должны помочь ребенку отрегулировать сопротивление педалей и высоту сиденья.
22. Перед использованием тренажера приготовьте батарейки 1.5V UM-3 или AA(2шт), чтобы вставить их в компьютер. Использованные батарейки являются опасными отходами. Ознакомьтесь с правилами утилизации.

## Инструкция по сборке

Части степпера:



1 шт - Компьютер



1 шт - Стойка




1 шт - Поручень



1 шт - Основание

### Шаг 1.



#### Шаг 1:

Проденьте кабель датчика через стойку, затем прикрепите стойку к

основанию с помощью шестигранного ключа.



**Шаг 2.** По окончании шага 1., вытащите кабель датчика через поручень, затем прикрепите поручень к стойке при помощи винта и затяните шестигранным ключом.



**Шаг 3.** Установите 1 батарейку 1.5V или AAA в компьютер. Установите компьютер и соедините оба конца кабеля датчика вместе. Сборка завершена.

## Инструкция на компьютер:



### Основная функция:

**MODE** (красная круглая кнопка) – позволяет вам выбрать и переключаться на желаемую вами функцию.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:

**STRIDE/MIN / КОЛ-ВО ШАГОВ В МИН.:** Отображает частоту шагов в минуту.

**SCAN / СКаниРОВАНИЕ** - Компьютер будет показывать попеременно следующие функции: TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES.

**COUNT** - Показывает суммарное количество шагов, совершенных за время текущей тренировки

**TIME/ВРЕМЯ** - Определяет суммарное время текущей тренировки

**CALORIE/ КАЛОРИИ** - Показывает количество сожженных калорий

## Степпер в собранном виде:

